

La Gestion de vos clés en toute sécurité



SECURI-CLE

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Ouvrir le coffre Sécuri-Clé

1. Descendez le cache cadre qui recouvre le cadran de la combinaison
2. Composez la combinaison (si le coffre est nouveau, la combinaison d'origine est 0-0-0-0)
3. Pressez le bouton de libération et tirez pour ouvrir la porte

Fermer la coffre Sécuri-Clé

1. Fermez la porte du coffre
2. Brouillez la combinaison
3. Relevez le cache cadre sur le cadran

Pour programmer une nouvelle combinaison (La combinaison d'usine est établie à 0-0-0-0) :

1. Ouvrez la porte du compartiment (consultez les instructions)
2. Déplacez le bouton « reset » vers la gauche et en avant
3. Composez votre combinaison secrète
4. Remettez le bouton « reset » dans sa position initiale
5. Fermez la porte
6. Brouillez la combinaison
7. Relevez le cadre sur le cadran

Pour suspendre le modèle à montage mural:

1. Ouvrez la porte du coffre fort
2. Positionnez le coffre fort sur la surface souhaitée
3. Utilisez un niveau pour vérifier si le coffre est bien en position verticale
4. Marquez l'emplacement des trous pour les vis sur la surface
5. Enlevez le coffre-fort
6. Percez les trous
7. Le cas échéant, utilisez un marteau pour placer les dispositifs d'ancrage
8. Positionnez le coffre fort, insérez et serrez les vis
9. Fermez la porte du compartiment, brouillez la combinaison et fermez le cadre sur le cadran

Conseils d'utilisation :

- Le coffre peut être ouvert tant que la combinaison n'est pas brouillée.
- Laissez le cadre fermé pour augmenter la résistance aux intempéries et dissimuler les numéros

Illustrations :

